



## Gebrauchsanweisung der Öllampe

Einige Tipps, die einen jahrelangen Gebrauch der Öllampe garantieren.

1. Vor dem Füllen zunächst den Ölbehälter aus der Lampe herausnehmen.
2. Das Lampenglas abnehmen und den Brenner vorsichtig losschrauben, dazu nicht das Einstellrad des Brenners benutzen.
3. Den Ölbehälter bis zu 3/4 mit reinem Petroleum oder flüssiges Paraffin füllen.
4. Den Brenner wieder auf den Ölbehälter schrauben, es dauert ca. 30 Minuten, bis der Docht gesättigt ist.
5. Den Docht soweit herausschrauben, bis er etwas aus der Dochtführung herausragt.
6. Falls notwendig, den Docht mit einer Schere oder einem scharfen Messer gerade abschneiden.
7. Nach dem Anzünden das Lampenglas aufsetzen; sorgen Sie dafür, daß anfangs die Flamme klein bleibt, da sonst das kalte Glas springen kann.
8. Jetzt die Flamme so einstellen, daß kein Rauch entsteht. Bei der ersten Ingebrauchnahme muß dieser Vorgang einige Male wiederholt werden, da sich der Docht ausdehnt.
9. Zum Löschen wird der Docht herunter gedreht, die Flamme erlischt nun.
10. Bevor die Öllampe neu angezündet wird, zuerst das Lampenglas abkühlen lassen.
11. Es ist ratsam, den Docht jährlich auszuwechseln. Der dick gewordene Docht kann den Drehmechanismus des (normalen) Brenners beschädigen.

**Öllampe und Petroleum außer Reichweite von Kindern aufbewahren.**

