
Das Vernieten von Kupfernägeln



3.
Die Nietscheibe wird von innen auf den Nagel aufgesetzt und mit dem Nietenzieher aufgetrieben. Von außen wird hierbei mit dem Eisengewicht, auf dem Nagelkopf, gegengehalten.



5. Mit 4-6 Hammerschlägen wird nun die Scheibe mit der runden Hammerseite getrieben, während von Außen gegengehalten wird. Das abgekniffene Ende des Nagels ragt nun ein Stück aus der Scheibe heraus. Für diese Arbeit hat sich der spezielle Nietenzieher bewährt.



7. Nachdem die letzte Niete gesetzt worden ist, sollte jede Niete im Rumpf noch einmal mit zwei Schlägen auf den Nagelkopf, während von innen mit dem Eisengewicht auf der Niete gegengehalten wird, nachgezogen werden. Dadurch wird der Rumpf gehärtet.


Der Nagel wird von außen durch das Holz getrieben, wobei von innen, direkt neben dem Nagelloch, mit einem Eisengewicht gegengehalten wird um ein Federn und Beschädigen der Planken zu ver-

meiden.





o.
Mit der flachen Hammerseite wird das Nagelende mit einigen leichten Schlägen vernietet. Auf der RumpfauBenseite wird gegengehalten. Für diese Arbeit kann auch der Nietenkopfmacher verwendet werden.







Kupfernägel, Nietscheiben und Werkzeug



Bootsnägel FlachkopfO Vierkantige Drahtstifte aus Kupfer mit Flachkopf. Verwendung im Holzbootsbau als Nägel oder zum Vernieten.

| Nur hererbar in ganzen Paketen a 1 kg. | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|-----------|-----------------|--|--|--|
| Art-Nr. | DxL mm | Wire | L Zoll | cirka Stk/kg | passende Nietscheiben | | |
| | | Gauge | | | | | |
| 2294-2020 | 2,0 x 19 | 14 G | 3/4" | 1200 | 5/16" - 3/8" | | |
| 2294-2025 | $2,0 \times 25$ | 14 G | 1" | 1000 | 5/16" - 3/8" | | |
| 2294-2030 | 2,0 x 32 | 14 G | 11/4" | 830 | 5/16" - 3/8" | | |
| 2294-2038 | 2,0x38 | 14 G | 1½" | 665 | 5/16" - 3/8" | | |
| 2294-2532 | 2,4x32 | 13 G | 11/4" | 630 | 3/8"-7/16" | | |
| 2294-2540 | 2,4x38 | 13 G | 11/2" | 520 | 3/8"-7/16" | | |
| 2294-2732 | 2,7 x 32 | 12G | 11/4" | 475 | 3/8"-7/16" | | |
| 2294-2738 | 2,7 x 38 | 12G | 1½" | 400 | 3/8"-7/16" | | |
| 2294-2744 | 2,7 x 44 | 12 G | 1¾" | 345 | 3/8"-7/16" | | |
| 2294-2750 | $2,7 \times 50$ | 12 G | 2" | 300 | 3/8"-7/16" | | |
| 2294-2760 | 2,7 x 65 | 12 G | 2½" | 220 | 3/8"- ⁷ /16" | | |
| 2294-3038 | $3,0 \times 38$ | 11 G | 11/2" | 300 | 3/8"-1/2" | | |
| 2294-3050 | $3,0 \times 50$ | 11 G | 2" | 230 | 3/8"-1/2" | | |
| 2294-3065 | 3,0 x 65 | 11 G | 21/2" | 180 | 3/8" - 1/2" | | |
| 2294-3238 | 3,3 x 38 | 10 G | 11/2" | 240 | ⁷ / ₁₆ " - ⁵ / ₈ " | | |
| 2294-3250 | $3,3 \times 50$ | 10 G | 2" | 200 | 7/16" - 5/8" | | |
| 2294-3265 | $3,3 \times 65$ | 10 G | 21/2" | 160 | 7/16" - 5/8" | | |
| 2294-3275 | 3,3 x 75 | 10 G | 3" | 135 | 7/16" - 5/8" | | |
| 2294-4075 | 4,0 x 75 | 8G | 3" | 88 | 1/2" - 3/4" | | |
| 2294-4090 | $4,0 \times 90$ | 8G | 31/2" | 77 | 1/2" - 3/4" | | |
| 2294-4000 | 4,0 x 100 | 8G | 4" | 66 | 1/2" - 3/4" | | |
| 2294-4825 | 4,8 x 125 | 6G | 5" | 36 | 5/8" - 3/4" | | |
| 2294-4850 | 4,8 x 150 | 6G | 6" | 29 | 5/8" - 3/4" | | |

Bootsnägel Rosenkopf copper boat nails with rose head © Vierkantige Drahtstifte aus Kupfer mit Rosenkopf.

Nur lieferbar in ganzen Paketen à 1 kg.

| Art-Nr. | DxL mm | Wire Gauge | L Zoll | cirka Stk/kg | passende Nietscheiben |
|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| 2293-2025 | 2,0 x 25 | 14 G | 1" | 1000 | 5/16" - 3/8" |
| 2293-2732 | $2,7 \times 32$ | 12 G | 11/4" | 475 | 3/8"-7/16" |
| 2293-2744 | 2,7 x 44 | 12 G | 13/4" | 345 | 3/8"-7/16" |
| 2293-2750 | $2,7 \times 50$ | 12 G | 2" | 300 | 3/8"-7/16" |
| 2293-3238 | 3,3 x 38 | 10 G | 11/2" | 270 | 7/16" - 5/8" |
| 2293-3250 | $3,3 \times 50$ | 10 G | 2" | 205 | 7/ ₁₆ " - 5/8" |
| 2293-3265 | 3,3 x 65 | 10 G | 21/2" | 160 | 7/16" - 5/8" |
| 2293-4075 | 4,0x75 | 8G | 3" | 88 | 1/2" - 3/4" |
| | | | | | |

Nietscheiben3 Gewölbt, aus Kupfer, für Bootsnägel. Nur lieferbar in Paketen à 0,5 kg.

| | Ø | Ø | Höhe | cirka Stk |
|----------|-------|----|------|-----------|
| Art-Nr. | Zoll | mm | mm | pro Paket |
| 2296-006 | 1/4" | 6 | 1,7 | 2.865 |
| 2296-008 | 5/16" | 8 | 2,5 | 1.185 |
| 2296-010 | 3/8" | 10 | 2,8 | 750 |
| 2296-011 | 7/16" | 11 | 3,0 | 475 |
| 2296-013 | 1/2" | 13 | 3,5 | 325 |
| 2296-016 | 5/8" | 16 | 4,7 | 180 |
| 2296-019 | 3/4" | 19 | 5,3 | 110 |
| | | | | |

Nietenzieher und Kopfmacher

rove punch

Verschiedene Werkzeuge zum Vernieten von Kupfernieten und -scheiben: Nietenzieher (Hohlwerkzeug) zum Aufziehen und Stauchen der Nietscheibe auf den Niet; Kopfmacher mit polierter Senkung zum Vernieten und Formen des Nietkopfes.

Qualitätswerkzeuge aus deutscher Fertigung, Werkzeugstahl gehärtet.

 Nietenzieher Art-Nr. ⑤
 Kopfmacher Art-Nr. ⑥
 Loch Menngröße
 Kopf-Ø mm
 Sigel-Ø Nagel-Ø

 2292-020
 2291-020
 2,0
 3,5
 1,6+2,0

 2292-030
 2291-030
 3,0
 5,0
 2,0

 2292-040
 2291-040
 4,0
 7,0
 2,7+3,2

 2292-050
 2291-050
 5,0
 9,0
 4,0

 2292-060
 2291-060
 6,0
 11,0
 4,8

© Einfaches preiswertes Kombi-Werkzeug mit Hohlbohrung zum Aufziehen und Stauchen der Nietscheibe auf den Niet und Senkung zum Formen des Nietkopfs. Werkzeugstahl gehärtet, schwarz lackiert.

| 2290-030 | 3,0 | 5,2 | 2,0 |
|----------|-----|------|-----|
| 2290-035 | 3,5 | 6,0 | 2,7 |
| 2290-045 | 4,5 | 8,0 | 3,2 |
| 2290-055 | 5,5 | 9,5 | 4,0 |
| 2290-060 | 6,0 | 12,0 | 4,8 |

Niethammer riveting hammer

 Niethammer in englischer Form, mit Flachbahn zum Einschlagen der Kupfernieten und Kugelpinne zum Formen der Nietköpfe. Bahn und Pinne spezial gehärtet und poliert, Seitenflächen geschliffen. Hickorystiel mit gerader Maserung.

| J | | | | | |
|----------|------------|-----|-----|-----|---------|
| Art-Nr. | Тур | Lmm | Hmm | Bmm | Gewicht |
| 2299-002 | Niethammer | 310 | 95 | 27 | 340 g |

Setzhammer® Durchschlaghammer zum Einschlagen und Gegenhalten beim Vernieten. Extra Qualität, Gussstahl mit runder, abgeflachter Spitze 6 mm und Eschenstiel.

 Art-Nr.
 Typ
 Lmm
 Hmm
 Bmm
 Gewicht

 2299-003
 Setzhammer
 600
 180
 30
 620 g

Schiffsausrüstung für traditionelle Schiffe Yachtzubehör • Werftausrüstung TOPLICHT SCHIFFSAUSRÜSTUNG



Notkestraße 97 22607 Hamburg Tel. 040-88 90 100 Fax.040-88 90 10 11 www.toplicht.de